

۵۰



۵۱



۵۲

ساک دستی

سایز نیم

ارتفاع12/5

عرض 8/5

عطف3/5



۵۳



۵۴



۵۵



۵۶



۵۷

Scanned with CamScanner

ساک دستی

سایز یک طولی

ارتفاع 18.4
عرض 11.8
عطف 5



۱۲۰



۱۲۱



۱۲۲



۱۲۳



۱۲۴

Scanned with CamScanner

ساک دستی

سایز یک طولی

ارتفاع 18.4
عرض 11.8
عطف 5



۱۲۵



۱۲۶



۱۲۷



۱۲۸



۱۲۹

Scanned with CamScanner

ساک دستی

سایز یک طولی

ارتفاع 18.4
عرض 11.8
عطف 5



۱۳۰



۱۳۱



۱۳۲



۱۳۳



۱۳۴

Scanned with CamScanner

ساک دستی

سایز یک طولی

ارتفاع 18.4
عرض 11.8
عطف 5



۱۳۵



۱۳۶



۱۳۸



۱۳۷



۱۳۹

Scanned with CamScanner



۱۵۹



۱۶۰



۱۶۱

ساک دستی

سایز یک عرضی

ارتفاع12

عرض 12

عطف 9



۱۶۲



۱۶۳



۱۶۴



۱۶۵



۱۶۶

Scanned with CamScanner



۱۵۰



۱۵۱



۱۵۲

ساک دستی

ارتفاع 15
عرض 15
عطف 10

سایز یک عرضی پلاس



۱۵۳



۱۵۴



۱۵۵

Scanned with CamScanner



۲-۱



۲-۲


۲-۳

ساک دستی

سایز دو طولی

ارتفاع 27
عرض 17
عطف 8



۲-۴



۲-۵



۲-۶



۲-۷



۲-۸

Scanned with CamScanner









ساک دستی

سایز دو طولی

ارتفاع27

عرض17

عطف 8









Scanned with CamScanner



۲-۱۷



۲-۱۸


۲-۱۹

ساک دستی

سایز دو طولی

ارتفاع 27

عرض 17

عطف 8



۲-۲۰



۲-۲۱



۲-۲۲

Scanned with CamScanner

ساک دستی

سایز دو عرضی

ارتفاع 16.5
عرض 26
عطف 8



2-25



2-26



2-29



2-28



2-27

Scanned with CamScanner

ساک دستی

سایز دو عرضی

ارتفاع 16.5
عرض 26
عطف 8



2-30



2-31



2-34



2-33



2-32

Scanned with CamScanner



2-35



2-36

ساک دستی

سایز دو عرضی

ارتفاع 16.5
عرض 26
عطف 8


2-37


2-38

Scanned with CamScanner



۳۵۰



۳۵۱



۳۵۲

ساک دستی

سایز ۳

ارتفاع 39
عرض 24
عطف 10



۳۵۳



۳۵۴



۳۵۵

Scanned with CamScanner



۳۵۶


۳۵۷



۳۵۸

ساک دستی

سایز ۳

ارتفاع 39
عرض 24
عطف 10



۳۵۹


۳۶۰



۳۶۱

Scanned with CamScanner



۳۶۲



۳۶۳



۳۶۴

ساک دستی

سایز ۳

ارتفاع 39
عرض 24
عطف 10



۳۶۵



۳۶۶



۳۶۷

Scanned with CamScanner



۳۶۸-۱



۳۶۸-۲



۳۶۹

ساک دستی

سایز ۳

ارتفاع 39
عرض 24
عطف 10



۳۷۰



۳۷۱



۳۷۲

Scanned with CamScanner

ساک دستی

سایز ۴

ارتفاع 24
عرض 34
عطف 14



۴۰۰



۴۰۱



۴۰۲



۴۰۳



۴۰۴

Scanned with CamScanner

ساک دستی

سایز ۴

ارتفاع 24
عرض 34
عطف 14



۴۰۵



۴۰۶



۴۰۹



۴۰۸



۴۰۷

Scanned with CamScanner



۵۰۰



۵۰۲

ساک دستی

ارتفاع ۴۲
کفی ۱۸
عرض۳۱

سایز پنج طولی



۵۰۳



۵۰۴

Scanned with CamScanner



۵۵۰



۵۵۱

ساک دستی

ارتفاع ۳۶
کفی ۱۷
عرض ۵۱

سایز پنج عرضی


۵۵۲



۵۵۳

Scanned with CamScanner



۶-۲



۶-۳



۶-۴

ساک دستی

سایز ۶

ارتفاع ۲۷
عرض ۲۱
عطف ۲۲



۶-۵



۶-۸



۶-۹



۶-۱۰

۶-۱۱

Scanned with CamScanner



۷-۱



۷-۲



۷-۳

ساک دستی

سایز ۷

ارتفاع23
عرض22
عطف 12



۷-۴



۷-۵



۷-۶

Scanned with CamScanner



۷-۷



۷-۸



۷-۹

ساک دستی

سایز ۷

ارتفاع23

عرض22

عطف 12



۷-۱۰



۷-۱۱



۷-۱۲

Scanned with CamScanner



۷-۱۳



۷-۱۴



۷-۱۵

ساک دستی

سایز۷

ارتفاع23

عرض22

عطف 12


۷-۱۶



۷-۱۷



۷-۱۸

Scanned with CamScanner